


## KIT FAROL DE MILHA ONIX JOY 15/16 MOLDURA PRETA BOTÃO TIC TAC

POSITIVO (+)

vermelho branco

NEGATIVO (-)

preto



\*Plug meramente ilustrativo.  
encaixe pode variar de acordo com o modelo.

## INSTALAÇÃO

-Remova o Para-Choque do seu veículo e instale o farol pela parte de trás.

-Abaixo do painel, no lado do motorista tem um passa fio original do carro, por onde você deverá guiar o chicote.

-Conecte o polo positivo (+) no polo positivo (+) da bateria.

-Aterre o polo negativo na carroceria do carro ou no polo negativo (-) da bateria.

## ATENÇÃO!

Garantia de 90 dias.

Utilização de lâmpadas fora do padrão recomendado implicará na perda da garantia.

É recomendada que a instalação seja realizada por um profissional especializado.

Em caso de dúvida na instalação entre em contato com o suporte técnico.